

Sterownik pneumatyczny umożliwia włączenie pompy masażu lub atrakcji wodnej, po naciśnięciu zamontowanego w wodzie włącznika pneumatycznego. Zamontowany w sterowniku PN specjalny przełącznik ciśnieniowy zamienia „słup powietrza” na sygnał elektryczny. Model sterownika dobiera się do mocy pompy, wartości natężenia prądu i typu zasilania 230 V lub 400 V.

Sterownik pneumatyczny Tebas



Obudowa IP 67, wykonany wg PN-EN 60529. Do podłączenia włącznika PN umieszczonego w basenie.

KOD	OPIS
375146	9 - 14 A do 2,2 kW, 230 V lub do 5,0 kW, 400 V
375148	6 - 10 A do 2,0 kW, 230 V lub do 4,0 kW, 400 V
7777426	redukcja dla czerwonego wężyka

Sterownik pneumatyczny H. L.

Do zastosowania przy masażu Tajfun i Tajfun Duo.

KOD	OPIS
375150	do pompy 2,6 kW, 400 V



Włączniki pneumatyczne z brązu i stali



KOD	OPIS
1 374292	włącznik pneumatyczny do płytki, komplet: obudowa + wkład z pokrywą stalową
2 8710050	puszka z brązu włącznika pneumatycznego
3 8712020	wkład włącznika pneumatycznego z 5-metrowym wężem
4 374293	włącznik pn. do folii, poliestru i PP, komplet: obudowa + wkład z pokrywą stalową
5 374294	włącznik pneumatyczny kompletny z nakrętką 1" do basenów gotowych
6 375169	kołnierz uszczelniający włącznika pneumat., komplet ze śrubami i uszczelką